

QUADRI AUTOCLAVE



QUADRO COMANDO AUTOCLAVE (elettromeccanico)

logica	Comando e protezione di pompe e compressore Pompe in alternanza ciclica e marcia parallela Ingresso per comando da pressostati Ingresso per comando da livellostato Ingresso per comando da pressostato di sicurezza Orologio per tacitazione notturna compressore Ingresso per comando da pressostato preautoclave Ingresso per comando da livellostato preautoclave Uscita comando valvola solenoide preautoclave Indice di protezione IP 65
Tensioni d'alimentazione	1 x 220 v - 3 x 400 v
Tensione linea di comando	24 v
Esecuzioni speciali	Contatti per comandi e segnalazioni da remoto

QUADRO COMANDO COMPRESSORE (elettromeccanico)

logica	Comando e protezione compressore Ingresso per comando da pressostato Ingresso per comando da livellostato Ingresso per comando da pressostato di sicurezza Linea alimentazione aria preautoclave Ingresso per comando da pressostato di sicurezza
Tensioni d'alimentazione	1 x 220 v - 3 x 400 v
Tensione linea di comando	24 v
Optional	Orologio per tacitazione notturna compressore